



Kleinstation (600 mm)

Die Station wurde zwischen zwei Arbeitstische montiert. Stegplatten von 3 mm Stärke werden von Hand durch das Vorbehandlungswerkzeug gezogen. Die Behandlung ermöglicht die PU-Verschäumung von PP.



Highlights:

- beidseitige, berührungslose Behandlung mit einem schonenden Atmosphärendruck-Plasma
- kompaktes Behandlungswerkzeug
- kundenbezogen konfigurierbar
- Überwachung der Absaugung mit einem Strömungswächter
- geeignet für Kunststoffe, Metalle und Holz
- keine mechanischen Verschleißteile

Wirkung:

- beseitigt Fremdschichten
- oxidiert das Grundmaterial
- verbessert Benetzbarkeit und Haftungsfähigkeit

Großstation (1700 mm)

Die Station wurde in eine PVC-Extruderlinie für Platten bis 6 mm Dicke integriert. Die Elektroden sind aufklappbar. Der Elektrodenabstand wird automatisch eingestellt.

Die Behandlung ermöglicht das Bedrucken und Laminieren der Platten.

